

## Handspendegerät S20 / Hand dispenser S20

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie vorgehen, um Ihr Handspendegerät S20 einsatzbereit zu machen. Folgen Sie dazu einfach den Schritten in numerischer Reihenfolge.

*In the following you will learn how to setup your hand dispenser S20. For this, please follow the instruction in numerical order.*

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-0 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)



Handspendegerät S20 für Rollenkerne mit 76 mm (3") Durchmesser  
*Hand dispenser S20 for roll cores with 76 mm (3") diameter*



Kleberolle mit der Klebeseite nach unten einlegen  
*Put adhesive tape roll (with the adhesive side down) on the wheel*



Klebeband zwischen Andruckrolle und Schneideeinheit einführen, das Handspendegerät ist nun einsatzbereit, oder zusätzlich ...  
*Put the tape between pressure roller and trimmer unit, hand dispenser is ready to use or additionally ...*



... Rollenführung einsetzen (für exaktes Aufbringen des Klebebandes)  
*... apply roll guide (for exact application of the adhesive tape)*



Ihr Handspendegerät S20 ist einsatzbereit  
*Your hand dispenser S20 is now ready to use*

