

Handabroller D25 / Tape gun D25

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie vorgehen, um Ihren Handabroller D25 einsatzbereit zu machen. Folgen Sie dazu einfach den Schritten in numerischer Reihenfolge.

*In the following you will learn how to setup your tape gun D25.
For this, please follow the instruction in numerical order.*

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-0 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

1



Handabroller D25 inkl.
Adapter für 76 mm
(3") und 25 mm (1")
Rollenkerne, Distanz-
ringe

*Tape gun D25 incl. adapter
for 76 mm (3") and
25 mm (1") roll cores,
spacer rings*

2



Distanzringe für
unterschiedliche
Klebebandbreiten
*Spacer rings for different
tape widths*

3



Kleberolle mit der
Klebeseite nach unten
einlegen

*Put adhesive tape roll
(with the adhesive side
down) on the wheel*

4



Auslöser betätigen,
dass sich die Rollen
drehen

*Press and hold the
trigger to spin wheels*

5



Band an den
Führungsrollen entlang
führen und ...

*Put the tape along the
rolls and ...*

6



... das Trägerpapier
von oben in die hintere
Rolle einfädeln

*... secure the end of
tape through slots in the
behind wheel*

7



Nur nötig bei Papier-
oder Klebebanden:
Entfernen Sie ein Stück
der Klebeschicht, um
einen „Anfang“ zu
erhalten

*Only necessary for tissue
tapes: remove a piece of
adhesive film*

8



Ihr Handabroller D25
ist nun einsatzbereit
*Your tape gun D25 is
now ready to use*